

NXR/RF-1200 How to Replace Front Air Intake and Cautions

NXR/RF-1200 Comment remplacer l'Entrée d'air frontale et Précautions

Cautions:

1. Be careful not to scratch a surface of a shell when removing ventilation parts.
2. Performance of a double-sided tape deteriorates when repasted.
3. Be careful not to mount the parts in places other than the original positions. Otherwise, rain water may leak inside.
4. Don't use benzine, thinner, gasoline, glass cleaner, or any other organic solvents in maintenance. Otherwise, parts may be damaged.

Before removing the NXR/RF-1200 front air intake, first refer to Drawing 1 and wrap a flathead screwdriver or other tool with a flat end in a cloth to prevent damage to the shell. Insert the tool into the gap between the shutter and shell and then remove the front air intake while peeling off the double-sided tape on the back. After removal, clean off any double-sided tape, marks, dust, or oil remaining on the surface of the shell. Do not remove adhesive in a hole of A as per Drawing 4.

To install the new part, first use nippers to cut off the two protrusions on its rear surface (enclosed in dashed lines in Drawing 2) and apply a very small amount of silicone oil* to the shaded area in Drawing 3. Next, remove the protective film from the double-sided tape and fully open the shutter. In this state, align the air intake hole of the new part and hole in the shell with reference to the arrows in Drawing 4 and then attach the part to the shell. Firmly press the double-sided tape from above to fix it solidly in place. Finally, confirm that the new part is tightly mounted on the shell (Drawing 5) and check that the shutter opens and closes smoothly.

*Silicone oil is included in an accessory packet which comes with the helmet.






Précautions :

1. Veillez à ne pas rayer une surface de coque lors du retrait des pièces de ventilation.
2. Un ruban adhésif double face perd en efficacité s'il est collé une deuxième fois.
3. Prenez garde à ne pas monter les pièces dans des endroits autres que les emplacements d'origine. Sinon, de l'eau de pluie pourrait s'infiltrer à l'intérieur.
4. N'utilisez pas de benzène, de diluant, d'essence, de nettoyant pour vitres ou tout autre solvant organique pour l'entretien. Sinon, les pièces peuvent être endommagées.

Avant que vous retirez l'entrée d'air frontale du NXR/RF-1200, reportez-vous d'abord au Schéma 1 et entourez un tournevis à tête plate ou un autre outil à extrémité plate dans un chiffon afin d'éviter d'endommager la coque. Insérez l'outil dans l'espace entre le volet et la coque, puis retirez l'entrée d'air frontale tout en décollant le ruban adhésif double face à l'arrière. Après le retrait, nettoyez toute trace d'adhésif double face, de marques, de poussière ou d'huile restant sur la surface de la coque. Ne retirez pas l'adhésif dans un trou de A selon le Schéma 4.

Pour installer la nouvelle pièce, utilisez d'abord des pinces pour couper les deux protubérances sur sa surface arrière (entourées de lignes pointillées sur le Schéma 2) et appliquez une très petite quantité d'huile de silicone* sur la zone ombrée dans le Schéma 3. Puis retirez le film protecteur du ruban adhésif double face et ouvrez complètement le volet. Dans cet état, alignez le trou d'admission d'air de la nouvelle pièce et le trou de la coque en vous référant aux flèches dans le Schéma 4, puis fixez la pièce à la coque. Appuyez fermement sur le ruban adhésif double face par le haut pour le fixer solidement en place. Vérifiez enfin que la nouvelle pièce est bien montée sur la coque (Schéma 5) et vérifiez également que le volet s'ouvre et se ferme en douceur.

*L'huile de silicone est incluse dans un paquet d'accessoires livré avec le casque.



NXR/RF-1200 Austausch des vorderen Lufteinlasses und Vorsichtshinweise

Vorsichtshinweise:

1. Achten Sie beim Abnehmen von Lüftungsteilen darauf, die Oberfläche der Helmschale nicht zu kratzen.
2. Die Klebefolie eines doppelseitigen Klebebands lässt nach, wenn es erneut verwendet wird.
3. Achten Sie darauf, die Teile nicht an anderen als den ursprünglichen Stellen zu montieren. Andernfalls kann Regenwasser ins Innere gelangen.
4. Verwenden Sie bei Instandhaltungsarbeiten kein Waschbenzin, Verdünner, Benzin, Glasreiniger oder andere organische Lösungsmittel. Andernfalls können Teile beschädigt werden.

Bevor Sie den vorderen Lufteinlass des NXR/RF-1200 entfernen, beachten Sie zuerst Zeichnung 1 undwickeln Sie einen Schlitzschraubenzieher oder ein anderes Werkzeug mit einem flachen Ende in ein Tuch ein, um eine Beschädigung der Helmschale zu vermeiden. Setzen Sie das Werkzeug in den Spalt zwischen Schieber und Helmschale ein und entfernen Sie dann den vorderen Lufteinlass, während Sie das doppelseitige Klebeband an der Rückseite abziehen. Entfernen Sie nach dem Abnehmen alle Reste des doppelseitigen Klebebandes, Schmutzes, Staubs oder Öls von der Oberfläche der Helmschale. Entfernen Sie nicht den Klebstoff aus einer Öffnung von A, wie in Zeichnung 4 gezeigt.

Knippen Sie vor dem Einbau des neuen Teils mit einer Kneifzange die beiden Vorsprünge an seiner Rückseite ab (in Zeichnung 2 von der gestrichelten Linie umschlossen), und geben Sie eine sehr kleine Menge Silikon Öl* auf den schraffierte Bereich aus Zeichnung 3. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie vom doppelseitigen Klebeband und öffnen Sie die Schieber vollständig. Richten Sie in diesem Zustand die Lufteinlassöffnung in dem neuen Teil an der Öffnung in der Helmschale aus, beachten Sie dabei die Pfeile in Zeichnung 4, und befestigen Sie dann das Teil an der Helmschale. Drücken Sie das doppelseitige Klebeband von oben fest an, um es sicher zu fixieren. Überzeugen Sie sich abschließend davon, dass das neue Teil fest an der Helmschale anliegt (Zeichnung 5) und prüfen Sie, ob sich der Schieber problemlos öffnen und schließen lässt.

*Silikon Öl ist in einem Zubehörpaket enthalten, das im Lieferumfang des Helms enthalten ist.

NXR/RF-1200

Sostituzione della presa di ventilazione frontale e precauzioni

Precauzioni:

1. Prestare attenzione a non graffiare la superficie della calotta durante la rimozione delle parti di ventilazione.
2. Le prestazioni del nastro biadesivo si deteriorano quando viene attaccato nuovamente.
3. Far attenzione a non montare i componenti in luoghi diversi dalle posizioni originali. In caso contrario, l'acqua piovana potrebbe penetrare all'interno.
4. Non utilizzare benzene, diluente, benzina, detergente per vetri o altri solventi organici per la manutenzione. In caso contrario, le parti potrebbero essere danneggiate.

Prima di rimuovere la presa di ventilazione frontale di NXR/RF-1200, fare riferimento prima di tutto al Disegno 1 e avvolgere un cacciavite a testa piatta o un altro utensile con estremità piatta in un panno per evitare di danneggiare la calotta. Inserire l'utensile nello spazio tra l'interruttore e la calotta, quindi rimuovere la presa di ventilazione frontale staccando il nastro biadesivo sul retro. Dopo la rimozione, pulire tutti i residui di nastro biadesivo, i segni, la polvere o l'olio rimasti sulla superficie della calotta. Non rimuovere l'adesivo in un foro di A come da Disegno 4.

Per installare la nuova parte, prima di tutto utilizzare le pinze per tagliare le due sorgenze sulla sua superficie posteriore (incluse nelle linee tratteggiate nel Disegno 2) e applicare una piccola quantità di olio al silicone* sull'area ombreggiata del Disegno 3. Quindi, rimuovere la pellicola protettiva dal nastro biadesivo e aprire completamente l'interruttore. In questo stato, allineare il foro della presa di ventilazione della nuova parte e il foro nella calotta facendo riferimento alle frecce nel Disegno 4, quindi fissare la parte alla calotta. Premere con decisione il nastro biadesivo dall'alto per fissarlo saldamente in posizione. Infine, confermare che la nuova parte sia montata saldamente sulla calotta (Disegno 5) e controllare che l'interruttore si apra e si chiuda agevolmente.

*L'olio al silicone è incluso nel pacchetto accessori in dotazione con il casco.

Precauciones:

- Tenga cuidado de no rayar la superficie de la calota al retirar las piezas de ventilación.
- El rendimiento de las cintas adhesivas de doble cara se deteriora cuando se vuelven a pegar.
- Tenga cuidado de no montar las piezas en lugares distintos de las posiciones originales. De lo contrario, podría penetrar agua de lluvia en su interior.**
- No utilice benzina, disolvente, gasolina, limpiacristales o cualquier otro disolvente orgánico durante el mantenimiento. De lo contrario, las piezas podrían dañarse.**

Al extraer la entrada de aire frontal NXR/RF-1200, consulte primero o Desenho 1 e enrolle una chave de fendas ou outra ferramenta com uma extremidade plana num pano para evitar danos no casco. Insira a ferramenta no espaço entre o obturador e o casco e, em seguida, remova a entrada de ar frontal enquanto remove a fita adesiva de dupla face na parte de trás. Após a remoção, limpe qualquer fita adesiva de dupla face, marcas, pó ou óleo remanescente da superfície do casco. Não remova a fita adesiva num orifício de A de acordo com o Desenho 4.

Para instalar a pieza nueva, primero use los alicates para cortar los dos salientes de la superficie trasera (encerrados en las líneas discontinuas del Dibujo 2) y aplique una cantidad muy pequeña de aceite de silicona* en el área sombreada no Desenho 3. Em seguida, remova a película protectora da fita adesiva de dupla face e abra totalmente o obturador. Neste estado, alinhe o orifício de entrada de ar da nova peça e o orifício no casco tendo como referência as setas no Desenho 4 e, em seguida, prenda a peça ao casco. Pressione firmemente a fita adesiva de dupla face a partir de cima para a fixar firmemente no lugar. Finalmente, confirme que a nova peça está firmemente montada no casco (Desenho 5) e verifique se o obturador abre e fecha suavemente.

Cuidados:




- Tenha cuidado para não arranhar a superfície do casco ao remover as peças de ventilação.
- O desempenho de uma fita adesiva de dupla face deteriora-se quando reposta.
- Tenha cuidado para não montar as peças em lugares diferentes das posições originais. Caso contrário, pode entrar água da chuva no interior.**
- Não utilize benzina, diluente, gasolina, limpavidros ou quaisquer outros solventes orgânicos na manutenção. Caso contrário, as peças poderão ficar danificadas.**

Antes de remover a entrada de ar frontal do NXR/RF-1200, consulte primeiro o Desenho 1 e envolva o destornillador de cabeça plana ou qualquer outra ferramenta com um extremo plano en un paño para evitar que se produzcan daños en la calota. Introduzca la herramienta en el espacio entre obturador y la calota y, a continuación, extraiga la entrada de ar frontal mientras despegue la cinta adhesiva de doble cara de la parte trasera. Después del desmontaje, límpie la cinta adhesiva de doble cara, las marcas, el polvo o el aceite que puedan quedar en la superficie de la calota. No retire el adhesivo de un orificio de A como se indica en el Dibujo 4.

Para instalar la pieza nueva, primero use los alicates para cortar los dos salientes de la superficie trasera (encerrados en las líneas discontinuas del Dibujo 2) y aplique una cantidad muy pequeña de aceite de silicona* en el área sombreada no Desenho 3. Em seguida, remova a película protectora da fita adesiva de dupla face e abra totalmente o obturador. Neste estado, alinhe o orifício de entrada de ar da nova peça e o orifício no casco tendo como referência as setas no Desenho 4 e, em seguida, prenda a peça ao casco. Pressione firmemente a fita adesiva de dupla face a partir de cima para a fixar firmemente no lugar. Finalmente, confirme que a nova peça está firmemente montada no casco (Desenho 5) e verifique se o obturador abre e fecha suavemente.

*Está incluido óleo de silicone num pacote de acessórios que vem com o capacete.

*El aceite de silicona está incluido en el paquete de accesorios que viene con el casco.

**Prosoxhi:**

- Προσέξτε να μην γρατσουνίσετε μια επιφάνεια ενός σκελετού κράνους κατά την αφαίρεση των εξαρτημάτων εξερισμού.
- Η απόδοση μιας ταινίας διπλής όψης επιδεινώνεται όταν επανακολλάται.
- Προσέξτε να μην τοποθετήσετε τα εξαρτήματα σε μέρη διαφορετικά από την αρχική τους θέση. Διαφορετικά, νέρο της βροχής μπορεί να διαρρέεσει μέσα.**
- Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλύτες, καθαριστικά τζαμιών ή άλλους οργανικούς διαλύτες κατά τη συντήρηση. Διαφορετικά, ενδέχεται τα εξαρτήματα να φθαρούν.**

Πριν από την αφαίρεση της πρόσθιας εισαγωγής αέρα του NXR/RF-1200, πρώτα ανατρέξτε στην Εικόνα 1 τηλίξτε ένα ίσιο κατσιβίδιο ή άλλο εργαλείο με επίπεδο άκρο σε ένα πανί για να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στον σκελετό κράνους. Εισάγετε το εργαλείο στο κενό μεταξύ της κινητή θυρίδας εξερισμού και του σκελετού κράνους και, στη συνέχεια, αφαίρεστε την πρόσθια εισαγωγή αέρα αφαιρώντας ταυτόχρονα την ταινία διπλής όψης στο πάνω μέρος. Μετά την αφαίρεση, καθαρίστε τυχόν υπολείμματα ταινίας διπλής όψης, σημάδια, σκόνη ή λάδι από την επιφάνεια του σκελετού κράνους. Μην αφαιρείτε την κόλλα σε οπή Α σύμφωνα με την Εικόνα 4.

Για να εγκαταστήσετε το νέο εξάρτημα, χρησιμοποιήστε πρώτα μια λαβίδα για να κόψετε τις δύο προσφέρουσες στην πάσα επιφάνεια του (που προτείνονται με διακεκομένες γραμμές στην Εικόνα 2) και απλώστε μια πολύ μικρή ποσότητα λαδιού σιλικόνης* στη σκιασμένη περιοχή στην Εικόνα 3. Στη συνέχεια, αφαίρεστε την προστατευτική μεμβράνη από την ταινία διπλής όψης και ανοίξτε την πλήρως την κινητή θυρίδα εξερισμού. Σε αυτή την κατάσταση, ευθυγραμμίστε την οπή εισαγωγής αέρα του νέου εξαρτήματος και την οπή στον σκελετό κράνους με βάση τις βέλτι στην Εικόνα 4 και στη συνέχεια τοποθετήστε το εξάρτημα στον σκελετό κράνους. Πιέστε σταθερά την ταινία διπλής όψης από πάνω για να την στερεώσετε σταθερά στη θέση της. Τέλος, επιβεβαιώστε ότι το νέο εξάρτημα είναι καλά τοποθετημένο στον σκελετό κράνους (Εικόνα 5) και ελέγχετε ότι η κινητή θυρίδα εξερισμού ανοίγει και κλείνει ομαλά.

*Ολε σιλικονών είναι προσφέρεται σε ένα πακέτο αξεσουάρ που παρέχεται μαζί με το κράνος.

Ostrzeżenia:

- Zachowaj ostrożność, aby nie porysować powierzchni skorupy podczas demontażu części do wentylacji.
- Skuteczność taśmy dwustronnej spada po jej ponownym przyklejeniu.
- Zachowaj ostrożność, aby nie zamontować części w miejscach innych niż ich oryginalne położenie. W przeciwnym razie woda deszczowa może przeciekać do środka.**
- Nie używać benzenu, rozcieńczalnika, benzyny, płynu do czyszczenia szyb ani żadnych rozpuszczalników organicznych do konserwacji. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia części.**

Przed zdemontowaniem przedniego wlotu powietrza NXR/RF-1200, najpierw skorzystać z rysunku 1 i owinąć szmatką wkrętek z koniczkową płaską lub inną narzędziem z płaską koniczkową, aby zapobiec uszkodzeniu skorupy. Włożyć narzędzie w szczerelę między suwakiem a skorupą, po czym zdemontować przedni wlot powietrza, odklejając taśmę dwustronną od jego tylnej powierzchni. Po odklejeniu taśmy usunąć wszelkie pozostałości taśmy dwustronnej, śladów, pyłu lub oleju pozostałego na powierzchni skorupy. Nie usuwać kleju z otworów oznaczonych A na rysunku 4.

Aby zainstalować nową część, najpierw odciąż szyczyczami dwa wystające elementy na jej tylnej powierzchni (oznaczone linią przerwaną na rysunku 2), a następnie nałożyć bardzo małą ilość oleju silikonowego* na zakreskowane pole na rysunku 3. Następnie usunąć folię ochronną z taśmy dwustronnej i całkowicie otworzyć suwak. Gdy elementy są w tym stanie, dopasować otwór wlotu powietrza nowej części do otworu w skorupie, korzystając ze strzałek na rysunku 4, po czym przymocować część do skorupy. Silnie docisnąć miejsce zamocowania taśmy dwustronnej, aby mocno przykleić taśmę. Na koniec sprawdzić, czy nowa część jest solidnie przymocowana do skorupy (rysunek 5) i upewnić się, czy suwak otwiera i zamknięty jest bez przeskórków.

*Olej silikonowy jest dołączony w opakowaniu z akcesoriami dołączonym do kasku.